

# Einbauanleitung Flexibler Dichtungseinsatz



① Lieferzustand



② Gummibuchse mit dem Schraubendreher nach hinten durchdrücken.  
Rohr/Kabelzuordnung ist der Tabelle 1+2 zu entnehmen.



③ Danach das verbleibende Restgummi leicht anschneiden.



④ Die Gummibuchse kann jetzt leicht entfernt werden.

## Zuordnung für DE mit zwei Lamellen

Ø Rohr	Gummibohrung	zu entfernen
Ø 0	Ø 0	Lieferzustand
Ø 32	Ø33	Mittleren Stopfen
Ø 40	Ø42	1 Lamelle
Ø 50	Ø51	1+2 Lamelle

Tabelle 1

## Zuordnung für DE mit fünf Lamellen

Ø Rohr	Gummibohrung	zu entfernen
Ø 0	Ø 0	Lieferzustand
22-24	Ø25	Mittleren Stopfen
24,1-30	Ø31	1 Lamelle
30,1-36	Ø37	1+2 Lamelle
36,1-43	Ø43	1-3 Lamelle
43,1-48	Ø49	1-4 Lamelle
48,1-54	Ø55	1-5 Lamelle

Tabelle 2



Führend durch Wand und Decke



DIN EN ISO 9001

**DOYMA GmbH & Co**

Durchführungssysteme  
Industriestr. 43-57  
D-28876 Oyten

Fon: (0 42 07) 91 66-300

Fax: (0 42 07) 91 66-199

www.doyma.de